ابعاد و واحدها:

ابعاد و واحدهای اصلی: جرم (Kg)، مقدار ماده (mol)، طول (m)، زمان (s)، دما (T)

↳ معیاری برای سنجش مولکول‌ها

حجم: v^t سرعت: u

حجم ویژه: $v = \frac{v^t}{m}$ ← جرم حجم مولی: $\frac{v^t}{n} = v$

$F = m.a \quad 1N = 1 m.Kg/s^2$

فشار $p = \frac{F}{A} \quad 1pa = \frac{1N}{1m^2}$ ⟶ $\begin{cases} p\uparrow \rightarrow p\uparrow \\ T\uparrow \rightarrow p\uparrow \end{cases}$

↳ $p \geq 0$

مایعات $p = \rho gh$ ⟶ سیالات تراکم ناپذیر

$d(p) = \rho(p) g\, dz$ ⟶ سیالات تراکم پذیر

↳ تغییرات فشار ارتفاع

مورد نظر

$dw = F.dl$ ⟶ بازه‌ی کوچک $1J = 1N \times 1m$

$W = \int F dl$ ⟶ در کل بازه



$dw = F_{ext}.dl$

$dw = -p.A.dl$ ⟶ $dw = -p_{ext} dv^t$

p_{ext} فشار بیرون

dv^t تغییر حجم سامانه نسبت به محیط بیرون است.

↳ $w_{انبساط} < 0$

↳ $w_{تراکم} > 0$

p_{ext} ثابت (همواره) فرض است.

سامانه زیر: $W = -\int_{v_1^t}^{v_2^t} p.dv^t$

قوانین ترمودینامیک:

قانون صفر: اگر جسم A و B در حال تعادل و B و C هم در حال تعادل باشند، A و C هم در حال تعادل اند و گرما منتقل نمی‌شود.

انتقال حرارت = گرما (J) (انرژی)

جهت انتقال گرما: از دمای بالا به دمای پایین است.

* پس نیروی محرکه‌ی انتقال گرما تفاوت دماست.

P4PCO

Scanned by CamScanner

Subject:
Date

انرژی پتانسیل:

$\Delta E_p = W$ → کار لازم برای تغییر ارتفاع

z_2 ↑ dz z_1

$dE_p = dW$

$dW = F \cdot dl$

$dW = F \cdot dz \Rightarrow$ تغییرات طی → $\Delta E_p = \Delta mgz$

$F = mg$

$dE_p = mgdz$

انرژی جنبشی:

$dE_K = dW$ → کار لازم برای تغییر سرعت

$dW = F \cdot dl$

$F = ma$

$a = \frac{du}{dt}$

$\Rightarrow dW = m \cdot \frac{du}{dt} \cdot dl \Rightarrow dW = m \cdot u \cdot du$

u

$dE_K = m \cdot u \cdot du$

$\Delta E_K = \frac{1}{2} m u^2$

قانون اول ترمودینامیک:

قوانین ترمودینامیک:

صفر - اول - دوم - سوم



مرز سیستم → بین محیط و سیستم تبادلات جرم و انرژی وجود دارد.



گرما (Q) و کار (W)

مرز سیستم ← با فقط یکی

کنترل حجم یا کنترل جرم

PAPCO

پیوست A کتاب فیزیک ۱۲۲۱

پیوست تبدیل واحد:

1 ft = 12 in. = 30.48 cm

1 atm = 101325 pa = 760 torr = 1 bar = 100 pa = 14.7 psia ($\frac{lbf}{in^2}$)

1 KW = 1.34 hp

$R = 8.314\ J/mol \cdot K = 8.314\ \frac{m^3 \cdot pa}{mol \cdot K} = 82.06\ \frac{cm^3 \cdot atm}{mol \cdot K} = 1.987\ \frac{cal}{mol \cdot K}$

سیستم انگلیسی ⇐ $F = m \cdot a \cdot \frac{1}{g_c}$ $\quad g_c = 32.174\ \frac{lbm \cdot ft}{lbf \cdot s^2}$

$K = \frac{1}{2}\frac{m}{g_c}v^2$

$U = mg_c \cdot g \cdot \Delta z$

$T = \theta + 273$

$T/R = 1.8\ T/K$ رانکین

$T/F = T/R - 459.67$

$t/F^\circ = 1.8\ t/C^\circ + 32$

$p = \frac{F}{A} = \frac{m \cdot g}{A} = \frac{\rho \cdot A \cdot h \cdot g}{A} = \rho g h$

فشار مطلق = فشار سنجی + P_0

خواص ترمودینامیکی: یا متابل محاسبه اند

+ این خواص متابل اندازه‌گیری اند و تغییرات آن تنها به حالت ابتدایی و انتهایی وابسته است.

الف) خواص شدتی: با تغییر مقدار ماده این خواص تغییر نمی‌کند. مثل: دما، فشار

ب) خواص مقداری: با تغییر مقدار ماده اندازه این خواص تغییر می‌کند. مثل: حجم

← با تقسیم خواص مقداری بر مقدار ماده، خاصیت شدتی تولید می‌شود.

مثل: حجم ویژه، انتالپی مولی ← جرم، mol، حجم، ...

• به مجموعه‌ای از خواص شدتی سیستم در حالت تعادل حالت ترمودینامیکی می‌گویند.

• زمانی که یک یا چند خاصیت ترمودینامیکی تغییر کند، تغییر حالت ترمودینامیکی اتفاق می‌افتد و به آن فرآیند ترمودینامیکی گفته می‌شود.

هرکدام از خواص شدتی عوض شود، حالت ترمودینامیکی عوض می‌شود.

سنگ دهنده ← سطح انرژی ماده

Scanned by CamScanner

• تعادل ترمودینامیکی زمانی اتفاق می افتد که سیستم تمایل به تغییر حالت ترمودینامیکی نداشته باشد.

شرط تعادل در ترمودینامیک وجود تعادل حرارتی، مکانیکی و شیمیایی است.

- دمای در تمام نقاط سیستم یکی باشد.
- هیچ تبادل حرارتی در سیستم و بین محیط و سیستم مبادله نمی شود. ($Q=0$)
- برآیندهای نیروهای وارده به سیستم صفر باشد.
- فشار سیستم و محیط یکی باشد ($W=0$)
- غلظت و خاصیت ماده و ترکیب شیمیایی تغییر نمی کند. ($\Delta \geq$ تغییر انرژی درونی)

* در تعادل تغییر حالت اصلا نداریم.

مزایای شبه تعادل:

تغییرحالت های کوچک پی درپی و به تعادل رسیدن بین هر تغییر بطور مداوم.

آزمایش ژول:



مشاهده ژول ← $|W| = |Q|$

ظرفیت گرمایی ثابت C_V و C_P

نتایج آزمایش ژول:

$C = \frac{dQ}{dt}$ $\quad c = \frac{C}{m}$ $\quad$ مولی $C = \frac{C}{n}$ ← وابسته به مقدار مواد

- تعریف ظرفیت گرمایی: مقدار انرژی که باید به یک سیستم بدهیم تا دمای آن به اندازه یک درجه سلسیوس بالا برود.
- تعریف انرژی درونی
- قانون اول ترمودینامیک

هرچه تغییر دما در اثر یک گرمای مشخص کمتر باشد، ظرفیت گرمایی بیشتر است.

PAPCO

Scanned by CamScanner

(U)

* انرژی درونی انرژی موجود در اجزای ماده است که شامل انرژی جنبشی و پتانسیل مولکول ها و اجزای تشکیل دهنده ماده در مقیاس میکروسکوپی است.

U انرژی درونی خاصیت ترمودینامیکی مقداری است. → شرتی

$U_s \frac{U}{m} \frac{J}{kg}$ انرژی درونی ویژه

$U_s \frac{U}{n} \frac{J}{mol}$ انرژی درونی مولی

• مقدار انرژی درونی قابل محاسبه نیست ولی ΔU را می توانیم.

قانون اول ترمودینامیک: اگرچه انرژی به انواع و صورت های مختلف وجود دارد، ولی مقدار کل آن ثابت است و هنگامی که نوعی از آن ناپدید می شود حتماً به صورت نوع دیگری از انرژی ظاهر می شود.

بیان ریاضی: $\Delta E_{total} = 0$

موازنه انرژی سیستم های بسته:



$\Delta E_{total} = 0$

$\Delta E_{sys} + \Delta E_{surr} = 0$

$\Delta E_{sys} = \Delta E_p + \Delta E_k + \Delta U^t$

$\Delta E_{surr} = -Q - W$ ← برای سیستم های بسته

$\Rightarrow \Delta E_p + \Delta E_K + \Delta U^t = Q + W$ فرم عمومی قانون اول ترمودینامیک

$Q_<$ انتقال حرارت از سیستم به محیط

$Q_>$ انتقال حرارت از محیط به سیستم

$Q_<$ و $Q_>$ → اثر انرژی سیستم زیاد می شود مثبت است

$W_<$ سیستم روی محیط کار کند

$W_>$ محیط روی سیستم کار کند

* در برخی شرایط می توان از ΔE_K و ΔE_P صرف نظر کرد و نوشت:

$\Delta U^t = Q + W$

$dU^t = dQ + dW$

$d(nU) = nQ + nW$

Scanned by CamScanner