ب) 

میله ۳ بری به اندازه Δ_3 کش آمده است. $\Delta = \Delta_3$

" ۲ " " " Δ_2 " " $\Delta = \Delta_2$

" ۱ " " " Δ_1 " " $\Delta = \Delta_1$

لزوم تعریف کرنش (نسبی از طول) $\Longleftarrow$ $\left(\varepsilon = \frac{\Delta_1}{l_1} = \frac{2\Delta_2}{l_2} = \frac{3\Delta_3}{l_3} \right)$

علت:
۱) کرنش از ویژگی‌های مصالح است.
۲) محاسبات ساده‌تر می‌شود.

* نکته: ویژگی مصالح فقط وابسته به جنس آنهاست و نه هندسه (E)

روابط تنش - کرنش: $\sigma = E\varepsilon \rightsquigarrow \frac{P}{A} = E\frac{\delta}{L} \rightsquigarrow \frac{P}{\delta} = \frac{AE}{L}$ ، $k = \frac{AE}{L}$

نوع نیرو	مود اعمال نیرو	تنش	سختی	تغییر شکل
محوری		$\sigma = \frac{P}{A}$	$k = \frac{AE}{L}$	$\delta = \frac{PL}{AE}$
برشی		$\tau = \frac{F}{A} = G\gamma$	$k = \frac{AG}{h}$	$\Delta = \delta = \frac{Fh}{AG}$
پیچشی		$\tau = \frac{Tc}{J}$	$k = \frac{GJ}{L}$	$\theta = \frac{TL}{GJ}$
خمشی		$\sigma = \frac{Mc}{I}$	الف)  ب) 	

ج) اگر ۲ میله هم طول و هم سطح مقطع و هم جنس باشند، نمودار F-Δ و σ-ε آنها روی هم می‌افتد.



د) ۲ میله هم طول و هم سطح مقطع ولی غیرهم جنس:



تمرین: σ و ε و E را برای ۱۰ مصالح مقابل بنویسید. (فولاد، آلومینیم، مس، شیشه، چوب، پلاستیک، لاستیک، کربن، بتن، آجر)

سرفصل‌های مقاومت دو

- مروری بر تحلیل تنش، کرنش و دایره موهر
- دایره موهر سه بعدی
- معیارهای شکست
- تغییر شکل‌های خمشی در تیر
- پایداری در ستون‌ها (کمانش)



* تیر (لاغر) نمی‌تواند به اندازه کشش، فشار را تحمل کند و کمانش می‌کند.

* مقاومت تسلیم فشاری همیشه کمتر از مقاومت تسلیم کششی است. (نیروی فشاری مقاومت را کم میکند)



* تنش در صفحه تعریف می‌شود و در نقطه معنی دارد.

* در تیر ساده زیر فرض کنید یک صفحه مشخص از تیر مورد بررسی می‌باشد:



در اینجا تنش از نوع محوری است که در صفحه مشخص، ۲ مولفه محوری و برشی دارد.



* در یک صفحه مورب هم یک تنش محوری داریم و هم یک تنش برشی

* حال هر صفحه صفحه مورب مورد بررسی، قائم نباشد، مولفه برشی تنش می‌شود و بالعکس

* هر نقطه ای را که درون جسم تیر در نظر بگیریم، بینهایت صفحه از آن می‌گذرد. برحسب زاویه این صفحه است که نیرو با زاویه‌ای دارد، تنش محوری و برشی در این نقطه فرق می‌کند و ما به دنبال بحرانی ترین نقطه هستیم.

نتیجه: تنش در نقطه معنی است و در صفحه معنا دارد است و سپس به دنبال بحرانی ترین نقطه در آن صفحه هستیم.



$$\sigma = \frac{P}{A}\sin^2\theta$$

$$\tau = \frac{P\cos\theta}{\frac{A}{\sin\theta}} = \frac{P}{A}\sin\theta\cos\theta$$

تبدیل تنش - چرخش: